

Konfiguracja podglądu na komputerze

1. Wybrać "Urządzenia"

SMART PSS	Nowe +					
Działanie						
\bigcirc					Ø	
Widok na żywo	Dostęp	Komunikacja	Ściana wideo	Wydarz.	Obecność	
Wyszukaj						
\otimes		6				
Odtwarzanie	Liczenie ludzi	Mapa ciepina	Logi			
Konfiguracja						
			\Im		2	
Urządzenia	KONF. urządz.	Konfig. zdarzenia	Trasa i zadanie	PC-NVR	Użytk.	
Dodaj, usuń, zmodyfikuj urz	ądz.					

2. Z lewej u góry okna kliknąć "Dodaj"

SMART PSS Widok na ży Urządzenia	+	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
), Auto wyszukiw. 🕂 Dodaj 💦 🗊 Delete 🛛 🕹 Importuj	ŷ [,] Коріа zap.	Wszyst. urządz.: 81 Urządzenia online: 53
Wszyst. urządz. Koduj urządzenie		
Nr Nazwa A Nazwa IP/domeny		
	N/A N/A 47777 0/0/0/0 ● Offline (ni…	N/A 🖉 🕸 🕼



3. Wpisać kolejno w puste pola: nazwę obiektu (dowolną), adres IP, login i hasło.

Dodaw. ręczne		×
Nazwa urządzenia:	*	
Dodaj metodę:	IP/domena 🔻	
Nazwa IP/domeny:		
Port:	* 37777	
Nazwa grupy:	Domyślna grupa 👻	
Nazwa użyt.:		
Hasło:		
	Zapisz i kontynuuj Dodaj	Anuluj

4. Podgląd będzie dostępny w sekcji "Widok na żywo".

SMART PSS	Nowe Urząd	zenia 🕂				◆ 1 2:08:03
Działanie Widok na żywo Podgląd na żywo grupy kana	Dostęp Iów. Tutaj można dokonywa	Komunikacja ć nagrań, robić zdjęcia i wykor	Ściana wideo nywać działanie PTZ.	Wydarz .	Obecność	
Wyszukaj	Liczenie ludzi	ooo Mapa ciepina	Logi			
Konfiguracja	KONF. urządz.	Konfig. zdarzenia	Trasa i zadanie	PC-NVR	Użytk.	



5. Na wybranym obiekcie z lewej kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać strumień dodatkowy.

SMART PSS Widok na ży Urządzenia +	● ● ★ ベ ー ■ × 12:20:54
Organizacje	
Wyśzukaj Q	
© Czel4	
© Czel5	
Q Czel6	
Q Czel7	
Q Czel8	
Ø Czel9	
Czela Strumień dówny	
IPC Strumień dodat	
■ IP(Konf. urządz. Strumień dodat.	
■ IP(Dane alarmu → Wyświetlanie kanału →	
■• IP(Odśwież	
■ IPC Wyloguj	
Widok *	
PTZ 🔹 🖻 🔤 💌 🔹 🕃	Oryginalny ▼ 📰 116 🗷 😤