

Konfiguracja podglądu na komputerze

1. Wybrać "Zarządzanie urządzeniem"



2. Z lewej u góry okna kliknąć "Dodaj"

Panel sterowania 🕢 Podgląd głó	wny 📮 Zarządza	nie urządzenien	1		
Urzadz 📄 Grupa					
Organizacja Zarząd	Zarządzane urządzenie (3) Odśw			ież wszystko	
📾 Urządzenie Hikvision 🕂 🗗	odaj) 🗹 Edytuj 🛛 🗶 Usuń	🕸 Ustaw	腾 Kod QR 🌒 Ak	tyw 📼 Status 💄 Użytko 🚹 Aktual Filtr	-
Cloud P2PUrzadz Typ urz	adDodaj	Tryb podłąc	Parametry sieci	Nr seryjny urządzenia.	Bezpie
Serwer uaktualniania Koder	Рр	TCP/IP	178.183.72.221:8002	DS-7716NI-E41620160203AARR573754974WCVU	Słabe
+ Dodaj nowy typ urządzenia Koder	Pt	TCP/IP	178.183.80.237:8000	DS-7716NI-E41620150418AARR514108332WCVU	Słabe
Koder	Z2	TCP/IP	83.3.94.49:8000	DS-7616NI-K21620190119CCRRC89731883WCVU	Słabe



3. Wpisać kolejno w pola: Nazwę obiektu (dowolną), Adres IP, Nazwa użytkownika, Hasło i zatwierdzić przyciskiem "Dodaj".

	Doo	laj	×			
Tryb dodawania:						
IP/Domena	🔘 Segment IP 🛛 🔘 Domen	a Cloud 🔾 Ehome	Port szeregowy			
Serwer IP	HiDDNS O Import	partiami				
📃 Dodaj urządzen	ie offl					
	Nazwa:					
	Adres:					
Szyfrowanie transmisji (TLS)						
	Port	8000				
	Nazwa użytkownika:	admin				
	Hasło:	•••••				
	 Synchronizuj czas urządzenia 					
Eksport grupy						
Ustaw nazwę urządzenia jako nazwę grupy i dodaj do grupy wszystkie konzy podłaczono do urządzenia						
	wazyatile kanaly pourquzone do	arząuzerna.				
			Dodaj Anuluj			

4. Podgląd będzie dostępny w sekcji "Podgląd główny".

Plik System V	Vidok Narzędzia Pomoc	📩 iVMS-4200	admin 😮 📟 🛗 13:13:41 🔒 🛛 – 🗆 🗙
Panel s	terowania 🛛 🔂 Podgląd główny		
-			
Obsługa i s	terowanie		
	Podgląd główny Wyświetlanie podglądu video, odtwarzanie nagrań i inne funkcje.	Zdalne odtwarzanie Wyszukiwanie plików z nagraniem i odtwarzanie.	Zdarzenie alarmu Wyświetianie informacji o alarmie i zdarzeniu.
<u>*</u>	E-mapa Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie i podstawowa obsługa e-mapy.	Statystyka Dodawanie/usuwanie modułu danych statystycznych.	
Konserwad	ja i zarządzanie		
	Zarządzanie urządzeniem Zarządzanie urządzeniami i grupami: dodawanie, usuwanie i konfigurowanie	Zarządzanie zdarzeniami Konfiguracja alarmu, nietypowych parametrów i czynności powiązania	Harmonogram pamięci masowej Skonfiguruj harmonogram pamięci masowej i odnośne parametry:
2	zasobow. Konta użytkowników Dodawanie, usuwanie, edycja użytkownika Zdalnego Klienta.	Serwerow. Przeszukiwanie dziennika Przeszukiu ji przeglądaj lokalne oraz zdalne dziennik, rób też ich kopie zapasowe.	Konfiguracja Systemu Konfiguruj ogólne parametry.



5. Na wybranym obiekcie z lewej kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Strumień pomocniczy dla wszystkich.

