





Odtwarzanie nagrań na rejestratorze

1. Wybrać "Video"




2. Z prawej na kalendarzu wskazać datę a poniżej na liście wybrać kamerę





Dni zaznaczone kropką posiadają archiwum nagrań



3. Wskazać na osi czasu poniżej wybraną godzinę nagrania i rozpocząć odtwarzanie lub zapisać ikoną z prawej.

